

einfachste Steuerung zur Hausautomatisierung

simply.Click

ein neues innovatives Bedienkonzept



Bang & Olufsen
Fernbedienung A9

Bitte beachten sie: Beolink, Beosound und weitere Bezeichner eingetragene Markenzeichen von Bang & Olufsen sind. iPhone und Cover Flow sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. Jegliche Nennung von Markennamen dient ausschließlich der Beschreibung des Artikels. Eingetragene Marken sind Eigentum des Inhabers.

Alle Bilder und Zeichnungen sind von uns selbst angefertigt und dürfen nicht kopiert werden.

Dieses Dokument darf nicht auf elektronischem Wege veröffentlicht oder anderen zur Verfügung gestellt werden, Copyright 2010.

willkommen


zu einem neuen Bedienkonzept für ihr ganzes Haus. Bedienen sie alle simplyClick kompatiblen Geräte mit dem zeitlosen Klassiker von Bang & Olufsen - der A9 - eine Fernbedienung gefertigt aus poliertem Edelstahl.

Durch unser neu entwickeltes Bedienkonzept können sie schnell und von überall, ohne groß nachzudenken, wo welche Taste ist, das gesamte Musiksystem kontrollieren - ideal für die Bedienung aus der Ferne (wie Sofa- oder Essgruppe). Dabei ist die Benutzung mit 3 Tasten so intuitiv, dass man seine Aufmerksamkeit nicht voll der Fernbedienung widmen muß (wie zum Beispiel bei der Beolink 4 oder Beo5). Man kann somit spielend und nebenbei alle Funktionen ausführen: die Lautstärke reglen, neue Songs, Alben oder Playlisten anwählen, Musik kurzfristig anhalten oder eine neue Quelle wählen.

Kurz gesagt, ein neues revolutionäres Bedienkonzept, das jeder sofort benutzen kann, ohne es groß zu lenen.



simplyClick
fernbedienung



funktionsweise

Die A9 Fernbedienung lassen wir, abgesehen von dem Riemen aus speziellem Oberleder, unverändert. Für die zahlreichen neuen Funktionen integrieren wir statt dessen eine zusätzliche Kontrollerkarte direkt in ihre Anlage. Diese wird direkt an den internen Mikrocomputer angeschlossen. Dies erfolgt einfach durch den passenden Mikrostecker, es finden also keine Löt- oder Umbauarbeiten in der Anlage statt und die neue Kontrollerkarte kann jederzeit spurlos wieder ausgebaut werden. Zum Einbau wird die Anlage also einfach in ihre Serviceposition gebracht, geöffnet, die Kontrollerkarte angeschlosssen und anschließend wird die Anlage wieder geschlossen.

Im Moment haben wir eine passende Karte für die Ouverture (auch Becenter 2500 und Beosound 4000) mit integriertem iPhone Dock, der Beosound 3000, 3200 und 9000 entwickelt. Gerade bei der Beosound 9000 verwundert es unheimlich, wie man diese riesige Anlage mit den drei kleinen Tasten dieser kleinen Fernbedienung spielend leicht vollständig steuert.

Weitere Adaptionen unserer entwickelten Benutzerschnittstelle, zum Beispiel für die Beocenter 2 und die Beovision Fernseher, werden demnächst folgen.

ein Klick startet ...

iPhone
+ Musikwiedergabe
+ Cover-Darstellung
+ B&O Musikanlage

CD-Wiedergabe
+ B&O Musikanlage


Radiowiedergabe
+ B&O Musikanlage



simplyClick
fernbedienung

langes Drücken

alle Grundfunktionen im Schnellzugriff



kurzes Drücken: Plus und Minus

Alle Einstellungen der aktuellen Musikwiedergabe können mit den Tasten [+] und [-] verändert werden.

Lautstärke.
Durch ein kurzes Drücken der [Mode] Taste wird die Lautstärke im Display der B&O Anlage angezeigt und kann dann mit den beiden Tasten [+] und [-] erhöht bzw. erniedrigt werden.


Element aus der Musiksammlung wählen.
Durch langes Drücken der [+] Taste wird das gerade abzuspielende Element im Display der B&O Anlage angezeigt. Durch weitere Male langes Drücken der [+] Taste werden der Reihe nach alle weiteren Informationen zu dem aktuellen Titel angezeigt (Name, Nummer, Position). Die aktuelle Anzeige kann wie bei der Lautstärke jederzeit mit den beiden Tasten [+] und [-] verändert werden.

Erniedrigen der ...



Erhöhen der ...

... Lautstärke
... Titel
... Album
... Playlist
... Lautstärke
... Titel
... Album
... Playlist
... Lautstärke
... Titel
... Album
... Playlist
... Lautstärke
... Titel
... Album



Best of



Albums



Favoriten



New



on the go



Durchblättern der Playlisten

Hören sie ihre Musiksammlung und bedienen sie die gesamte Anlage nur mit der Fernbedienung aus der Ferne. Beim Durchblättern ihrer Playlisten mit der Plus- und Minus-Taste schaltet sich das iPhone automatisch ein und zeigt eine Covervorschau der aktuellen Playliste. So können sie ihre Listen durchblättern und haben gleichzeitig eine Vorschau auf deren Inhalt.

... steuere dein ganzes Haus mit einem einfachen Klick

